

海鸥（Seagull）驱动安装方法

--适用于并口连接的打印机

提示：并口连接不属于即插即用连接，所以电脑不会提示找到新的硬件，所有的安装步骤必须手动完成。



Step 1: 双击光盘中或者下载后解压的文件夹“Seagull_Driver”---

“DriverWizard.exe”, 如图 1:



图 1

Step 2:选择安装打印机，下一步，如图 2:



图 2

Step 3: 选择您打印机的型号，以 G3000 为例，选择 POSTEK G3000，点击下一步，如图 3:




图 3

Step 4: 选择 LPT1 端口。若您电脑上的并口不属于主板自带的，请到设备管理器中查看正确的端口号，例如 LPT3，点击下一步如图 4:





图 4

Step 5: 这里我们选择不共享，点击下一步，如图 5



Step 6: 点击完成，如图 6:



图 6

Step 7: 若弹出以下页面（如图 7），请点击重新启动，电脑将在自动重启后继续完成该驱动安装，若未弹出则跳过此步骤：



图 7

Step 8: 点关闭，驱动安装成功。如图 8:



图 8